流紋ファウンテンセット組立手順

ベースプレート

セット付属品

流紋本体φ250、湧水ファウンテンセット用柱H600、ベースプレート（ステンレス製）

別途購入が必要なもの

IVALUE＆ILAND P.222掲載　ベースセット　商品コード：ZFTAA60CGA001

組立設置に必要な配管用部材（現場調達）

給水パイプ（HIVP13）長さ1000程度　1本

給水栓用ソケット13用（G1/2サイズ）　2個

ホースニップル（G1/2サイズ、ノズル先端がφ14以下のもの）　1個

止水テープ、VP配管用接着剤、コーキング、石材用ボンド等

給水パイプ（HIVP13）

給水栓用ソケット

ホースニップル

止水テープ

組立手順

1. ”水・彩”補助パーツのベースセットをベースセットの取扱説明書の内容に従い埋設してください。
2. 埋設したベースセットの上にベースプレートを仮置きし、ベースセットのメンテナンス用開口をふさがないように、位置及び向きを調整してください。※流紋ファウンテンセット組合せ図参照ください。
3. ご用意された給水パイプ（HIVP13）片側に給水栓用ソケット（G1/2サイズ）をVP配管用接着剤にて取付、ソケット取付側が下になるように給水パイプを湧水ファウンテン用柱の下側から通してください。

4. ベースセットから取り出したホース先端に取り付けたイージーフィットコネクタと給水パイプ下側の給水栓用ソケットを止水テープを用いつないでください。
5. ベースプレートに湧水ファウンテンセット用柱をダボ位置にて石材用ボンドにて接着固定してください。必要に応じてベースプレートとベースセットをターンナット等で固定してください。
6. 湧水ファウンテンセット用柱に流紋を仮置きし、高さを確認してください。ホースニップル先端が流紋の高さと合うように給水パイプを必要な長さに切断してください。給水パイプと給水栓用ソケットをVP配管用接着剤にて取付し、ホースニップルを先ほど取付た給水栓用ソケットに止水テープを用い取りつけてください。

7. ホースニップルの先端の高さが流紋の天端の高さと合うように調整し、給水パイプが流紋の中心になるように湧水ファウンテンセット用柱とボンド等で固定してください。
8. 流紋の穴にホースニップルを通し、流紋を湧水ファウンテンセット用柱の上に設置してください。流紋の穴とホースニップルとのすき間をコーキング等で処理してください。